

Motion Sensing Coach Lights

	Items	Models
	304016	SH-4170-BK-MP2
j	304018	SH-4170-SV-MP2



Questions or problems? Before returning to your retailer, refer to the troubleshooting guide in this manual or call our technical service department at 1-800-858-8501 (English speaking only), 7:30 am to 4:30 pm, CST, Monday - Friday.

Features

- Light comes on when motion is detected.
- · Automatically turns light off.
- · Photocell keeps the light off during daylight hours.

Package Contents

- Lantern
- · Easy to use Universal Mounting Bracket
- Mounting Hardware
- Wire Connectors
- Some Models Include an Optional Decorative Tail Assembly

Before installation, record the model number from back of fixture below. Attach receipt in case of possible warranty issues.

Requirements

- The light control requires 120 volts AC.
- If you want to use Manual Mode, the control must be wired through a switch.
- · Some electrical codes require installation by a qualified electrician.

OPERATION

Mode:	On-Time	Works:	Day	Night
Test	5 Seconds		Х	Х
Auto	1, 5, or 10 Min			Х
Manual	To Dawn*			Х

^{*} resets to Auto Mode at dawn.

Note: When first turned on wait about 1 1/2 minutes for the circuitry to calibrate.

TEST

ON-TIME Set the ON-TIME switch on the bottom of the cover plate to **TEST**. **TEST 1 5 10 MIN**

AUTO

ON-TIME Set ON-TIME switch to 1. 5. or 10 minutes. TEST 1 5 10 MIN

MANUAL MODE

Manual mode only works at night because daylight returns the sensor to AUTO.

Flip the light switch off for one second then back on to toggle between AUTO and MANUAL MODE.

Manual mode works only with the ON-TIME switch in the 1, 5, or 10 position.






... back on.

© 2009 HeathCo LLC 598-1369-00

Mode Switching Summary



* If you get confused while switching modes, turn the power off for one minute, then back on. After the calibration time the control will be in the AUTO mode.


INSTALLATION


Estimated Installation Time: 30 minutes Items needed for installation (not included):

- Phillips and flathead screwdrivers
- Pliers
- Wire strippers/cutters
- Safety glasses
 Light bulb Silicone caulk

For best performance, mount the fixture about 6 feet (1.8 m) above the ground.

MARNING: Turn power off at circuit breaker or fuse.






4. Attach mounting plate to junction box.

This fixture comes with a universal mounting bracket. It is pre-assembled on the fixture to fit the majority of junction box applications. However, if the slots on the mounting plate do not line up with the junction box screw holes:

- 1. Remove the fixture mounting screws from the mounting plate. Note: Do not remove the ground screw.
- 2. Attach ground wire "pigtail" to ground screw on mounting plate (See Recommended Grounding Method for additional information).
- 3. Flip the mounting plate over.
- 4. Rotate the mounting plate so the wire path is on the upper right. Note: The wire path on the mounting plate must be located as shown below to allow the wires on the back of the fixture to pass through.
- Reinstall the fixture mounting screws and attach the mounting plate to the junction box as shown.



As Shipped

Flipped and Rotated

2 598-1369-00

WIRING


Note: All wiring should be run in accordance with the National Electrical Code through conduit or another acceptable means. Contact a qualified electrician if there is any question as to the suitability of the system.


CAUTION: DO NOT connect the RED wire unless you want to control other lights from the motion sensor.

☐ Twist the junction box wires and the fixture wires together as shown below. Secure with wire connectors. If you have a metal junction box, you may not need the green "pigtail". If you are unsure about the grounding method, consult your local building code.

Connect the fixture wires to the wires in the junction box. Twist the wires together and secure with wire connectors.








Recommended Grounding Method

Use a green ground "pigtail" (not provided) and twist one end together with the bare fixture wire and the box ground wire. Secure with a wire connector. Secure the other end of the "pigtail" with the GND screw on the mounting plate.



598-1369-00

3

OPTIONAL WIRING


This fixture is provided with a sensor rated for 500 Watts. Since the fixture is only rated 100 Watts, 400 Watts of additional lighting may be controlled by this sensor.

When determining what a fixture is rated for, do not simply look at the rating on the lamp in the fixture. Look at the marking which specifies the maximum lamp wattage for which the fixture is suitable.

Once you have selected the fixtures to be connected and determined their maximum ratings, add these ratings up. For instance, if you have 3 fixtures rated 100 Watts, 150 Watts, and 75 Watts respectively, you have a total load of 325 Watts.

Wiring Diagram 1 – When wiring to control a standard light fixture: Strip the motion sensor's red wire and connect to the standard light's black wire. Connect all white wires together. Total fixture ratings must not exceed 500 Watts (4.1 A).


Wiring Diagram 2 – When wiring to control another motion sensing light fixture (Master / Slave): Strip the red wire in both light fixtures. Connect the red wire of the controlling (master) fixture to the red and black wires of the controlled (slave) fixture. Connect all white wires together. Total fixture ratings must not exceed 500 Watts (4.1 A).



It is also possible to wire two motion lights so that either fixture will turn on both lights at the same time (dual master system). It is recommended that only people with plenty of electrical experience attempt this configuration. Please call our customer service number (1-800-858-8501 - English speaking only) before attempting this wiring. If the dual master wiring is not done correctly, it can destroy both motion sensing fixtures and void your warranty.

COMPLETE THE INSTALLATION


Stuff the wires into the junction box. Make sure the wires from the fixture go through the wire path, and no wires get pinched.



- ☐ Caulk fixture mounting surface with silicone weather sealant.
- ☐ Install **one 100 Watt** maximum light bulb.
- ☐ If so equipped, install the fixture top. Secure with decorative screws.
- ☐ If you will not be installing the optional tail assembly, install the decorative nut onto the bottom of the fixture now.




4162 Top Assembly



Optional Assembly

☐ If so equipped, you may install the decorative tail as shown below.



TESTING

☐ Turn on the circuit breaker and light switch.

Note: Sensor has a 1 ½ minute warm up period before it will detect motion. When first turned on wait 1 ½ minutes.


☐ Set SENSITIVITY to mid position and ON-TIME to TEST position.





Avoid aiming the control at:


- Pools of water or objects that change temperature rapidly, such as heating vents and air conditioners. These heat sources could cause false triggering.
- Areas where pets or traffic may trigger the control.
- Nearby large, light-colored objects reflecting daylight may trigger the shut-off feature. Do not point other lights at the sensor.



Maximum Range

Maximum Coverage Angle

The detector is less sensitive to motion directly towards it and more sensitive to across motion.





Least Sensitive

Most Sensitive

□ Walk through the coverage area noting where you are when the lights turn on. Move the sensor head left or right to change the coverage area.

Note: Grasp the sensor only as shown and turn the entire sensor. Any other method may damage the sensor. Do not force it past the stops.





- ☐ Setthe SENSITIVITY as needed. Too much sensitivity may increase false triggering.
- ☐ Set the amount of TIME you want the light to stay on after motion is detected. (1, 5, or 10 minutes).

SPECIFICATIONS

Range Up to 30 ft. (9.1 m)

[varies with surrounding

temperature].

Sensing Angle Up to 150°

Electrical Load.... Up to 100 Watt

Maximum Tungsten

Incandescent

Sensor Capacity . . Up to 500 Watt (4.1

A.) Maximum Tungsten

Incandescent

Power Requirements 120 VAC, 60 Hz

Operating Modes..TEST, AUTO, and

MANUAL MODE

Time Delay \dots 1, 5, 10 minutes

HeathCo LLC reserves the right to discontinue products and to change specifications at any time without incurring any obligation to incorporate new features in products previously sold.

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE
Light will not come on.	 Light switch is turned off. Bulb is loose or burned out. Fuse is blown or circuit breaker is turned off. Daylight turn-off is in effect (recheck after dark). Incorrect circuit wiring, if this is a new installation. Re-aim the sensor to cover desired area.
Light comes on in daylight.	Light control may be installed in a relatively dark location. Light control is in Test. (Set control switch to an ON-TIME position.)
Light comes on for no apparent reason.	Light control may be sensing small animals or automobile traffic (re-aim sensor). Sensitivity is set too high. (Reduce sensitivity.)

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	
Light stays on continuously.	 The sensor is pointed toward a heat source like an air vent, dryer vent, or brightly-painted heat-reflective surface. (Re-aim sensor.) Light control is in Manual Mode. (Switch to Auto.) Sensitivity is set too high. (Reduce sensitivity.) 	
Light flashes on and off.	 Heat being reflected from other objects may be affecting the sensor. (Re-aim sensor.) Light control is in the Test mode and warming up (flashing is normal under these conditions). 	

TECHNICAL SERVICE

Please call 1-800-858-8501 (English speaking only) for assistance before returning product to store.

If you experience a problem, follow this guide. You may also want to visit our Web site at: **www.hzsupport.com.** If the problem persists, call* for assistance at **1-800-858-8501** (English speaking only), 7:30 AM to 4:30 PM CST (M-F). You may also write* to:

HeathCo LLC P.O. Box 90045

Bowling Green, KY 42102-9045

ATTN: Technical Service

* If contacting Technical Service, please have the following information available: Model Number, Date of Purchase, and Place of Purchase.

No Service Parts Available for this Product

Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.

THREE YEAR LIMITED WARRANTY

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For a period of three years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you.

Not Covered - Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges.

This warranty covers only HeathCo LLC assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BETHE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF HEATHCO LLC FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.



Lámparas tipo cochero con detector de movimiento

Articulos	Modelos
304016	SH-4170-BK-MP2
	SH-4170-SV-MP2



¿Preguntas o problemas? Antes de devolver el producto al minorista, lea la guía de análisis de averías en este manual o llame a nuestro departamento de servicio técnico al 1-800-858-8501 (sólo se habla inglés), de 7:30 am a 4:30 pm, Hora Estándar del Centro, de Lunes a Viernes.

Características

- La luz se prende cuando se detecta movimiento.
- Apaga la luz automáticamente.
- La fotocélula mantiene la luz apagada durante las horas del día.

Contenidos del Paquete

- Farol
- Soporte universal de fácil uso
- Ferretería de montaje
- Conectores de alambre
- Algunos modelos incluyen un conjunto opcional para extensión decorativa.

Requisitos

- El control de luz requiere 120 VCA.
- Para usar el Sobrecontrol Manual, conecte el control con un interruptor.
- Algunos códigos requieren instalación por un electricista calificado.

FUNCIONAMIENTO

Modalidad:	A tiempo:	Trabaja:	Día	Noche
Prueba	5 seg.		Χ	Х
Autom.	1, 5 ó 10 min.			Х
Manual	Hasta el			Х
	amanecer*			

^{*}Se pone en Automático al amanecer.

Nota: Cuando lo prenda por primera vez espere 1 ¹/₂ minutos para que el circuito se calibre.

PRUEBA

Ponga el interruptor de tiempo (ON-TIME), al fondo del detector, en la posición de prueba (TEST).

ON-TIME

TEST 1 5 10

AUTOMÁTICO

Ponga el interruptor de tiempo (ON-TIME) en la posición de 1, 5 ó 10 minutos.



MODO MANUAL

El modo manual funciona sólo por la noche porque la luz del día pone al detector en modo AUTOMÁTICO.



Apague el interruptor por un segundo y vuélvalo a prender.


1 segundo APAGADO *luego*...

El modo manual funciona sólo cuando el interruptor de tiempo (ON-TIME) está en la posición de 1, 5 ó 10 minutos.



...préndalo.

Resumen de las modalidades del interruptor



* Si se confunde mientras cambia de fases, apague la electricidad por un minuto y préndala de nuevo. Después del tiempo de calibración el control estará en fase AUTO(MÁTICA).


INSTALACIÓN


Tiempo estimado de instalación: 30 minutos Artículos que se necesitan para la instalación (no incluidos):

- Tornillos Phillips y de cabeza plana
- Alicates
- Desforrador/cortador de alambre
- Lentes de seguridad
- Bombilla
- · Calafateo de silicona

Para un mejor funcionamiento, instale el aparato a casi 1.8 m del suelo.

ADVERTENCIA: Desconecte la energía en el disyuntor o en el fusible.






Este aparato viene con un soporte de montaje universal. Está pre-ensamblado en el aparato para acomodarse a la mayoría de las aplicaciones de cajas de empalme.

Sin embargo, si las ranuras de la placa de montaje no se alinean con los agujeros del tornillo de la caja de empalme:

- Quite de la placa de montaje los tornillos de montaje del aparato. Nota: No quite el tornillo de a tierra.
- Fije el cable "flexible" al tornillo de a tierra de la placa de montaje (Vea Método recomendado de conexión a tierra para más información).
- 3. Voltee la placa de montaje
- 4. Voltee la placa de montaje de modo que el agujero de paso del alambre esté en la parte derecha superior. Nota: El agujero de paso del alambre en la placa de montaje debe estar ubicado como se muestra abajo para que los alambres de la parte de atrás del aparato puedan pasar.

 Reinstale los tornillos de montaje del aparato y fije la placa de montaje a la caja de empalme como se muestra.




Como se enviaron


Placa volteada y girada

CABLEADO

Nota: Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional usando tubería o algún otro medio aceptable. Póngase en contacto con un electricista calificado si tiene alguna pregunta referente a la aptitud del sistema.

CUIDADO: NO conecte el cable ROJO excepto que desee controlar otras luces desde el detector de movimiento.





Luz de dos movimientos


☐ Tuerza los cables de la caja de empalme con los cables del aparato, como se muestra abajo. Asegúrelos con conectores de cables. Si tiene una caja de empalme de metal, no necesita el "cable flexible". Si no está seguro del método de conexión a tierra, consulte con el código local de construcción.

Conecte los alambres del aparato a los alambres de la caja de empalme. Tuerza juntos los alambres y asegúrelos con conectores de alambre.



Método recomendado de conexión a tierra

Use un "cable flexible" verde de tierra (no provisto) y tuerza un extremo con el cable desnudo del aparato y con el cable de a tierra de la caja. Asegúrelos con un conector de cables. Asegure el otro extremo del "cable flexible" con el tornillo de a tierra de la placa de montaje.



CONEXION ALTERNA


Este aparato viene con un detector con una potencia de 500 Vatios. Puesto que este aparato tiene sólo una potencia de 100 vatios, 400 vatios de luz adicional pueden ser controlados por este detector.

Cuando desee determinar la clasificación de un aparato no vea tan sólo la potencia de la lámpara. Mire la indicación que especifique el voltaje máximo de la lámpara que el aparato puede aceptar.

Una vez que ha escogido los aparatos que se conectarán y ha determinado sus máximas potencias, súmelas. Por ejemplo, si tiene 3 aparatos de 100 , 150 y 75 Vatios respectivamente, usted tendrá un total de 325 Vatios.

Diagrama de Cableado 1 – Cuando prepare una conexión para controlar un aparato de luz estándar: Pele el alambre rojo del detector de movimiento y conéctelo al alambre negro de la luz estándar. Conecte todos los alambres blancos. La capacidad total no debe exceder los 500 Vatios (4.1 A).


Diagrama de Cableado 2 — Cuando prepare una conexión para controlar otro aparato de luz detector de movimiento (Maestra / Esclava): Pele el alambre rojo en ambos aparatos de luz. Conecte el alambre rojo del aparato controlador (maestro) a los alambres rojo y negro del aparato controlado (esclavo). Conecte todos los alambres blancos. La capacidad total no debe exceder los 500 Vatios (4.1 A).



Es también posible conectar dos luces detectoras de movimiento de manera que cada aparato prenda ambas luces al mismo tiempo (sistema de doble maestro). Se recomienda que sólo personas con amplios conocimientos de electricidad conecten este tipo de configuración. Por favor comuníquese con nuestro departamento de asistencia al cliente (1-800-858-8501 - sólo para hablar en inglés) antes hacer este tipo de conexión. La conexión inadecuada del cableado de doble maestro podría dañar ambas luces de movimiento y anular la garantía.

COMPLETE LA INSTALACION


Meta los cables en la caja de empalme. Asegúrese que los cables del aparato pasen por el paso para los cables y que no estén pinchados.



- ☐ Calafatee el aparato y la superficie de montaje con un sellador de silicona contra la intemperie.
- ☐ Ponga una bombilla de **100 Vatios** Max.
- Si el aparato lo tiene, instale la parte de arriba. Asegúrela con tornillos decorativos.
- ☐ Si no va a instalar el conjunto del cabo opcional, ponga ahora la tuerca decorativa en la parte de abajo del aparato.




Ensamble superior del modelo 4162



Montaje Opcional

☐ Si lo tiene, usted puede instalar la cola decorativa como se muestra abajo.



598-1369-00

13

PRUEBA

 Prenda el cortacircuitos y el interruptor de luz.


Nota: El detector tiene un período de cerca de 1 ½ minutos de calentamiento antes de detectar movimiento. Cuando lo prenda por primera vez, espere 1 ½ minutos.

Fije el interruptor SENSITIVITY a la posición media y el de ON-TIME a la posición de TEST.




Evite apuntar el control hacia:

- Objetos que cambien rápidamente de temperatura tales como ductos de calefacción y acondicionadores de aire. Estas fuentes de calor pueden causar falsas alarmas.
- Areas donde animales domésticos o el tráfico puedan activar el control.
- Los objetos grandes cercanos y de colores resplandecientes que reflejan la luz del día pueden hacer que el detector se apague. No apunte otras luces hacia el detector.



Alcance Máximo Angulo de Cobertura Máxima

El detector es menos sensible al movimiento que se dirige directamente hacia él.




Lo menos sensible

Lo más sensible

Camine por el área de protección dándose cuenta dónde está cuando la luz se prende. Mueva la cabeza del detector hacia la izquierda o derecha para cambiar el área de protección.

Nota: Agarre sólo el detector, como se muestra, y gire todo el detector. Cualquier otro método puede dañarlo. No lo force más allá de los puntos de parada.





- ☐ Fije la sensibilidad (SENS) como necesite. Demasiada sensibilidad puede aumentar las falsas alarmas.
- ☐ Fije el período de tiempo (ON-TIME) que la luz debe quedarse prendida después de detectar movimiento (1, 5 ó 10 minutos).

ESPECIFICACIONES

Alcance	. Hasta 9.1 m. (varía	Requisitos de
	con la temperatura	Energía 120 VCA, 60 Hz
	del medio ambiente).	Fases de
Angulo de detección	. Hasta 150°	Operación PRUEBA, AUTO-
Carga Eléctrica	. Hasta un máximo de	MÁTICO y MODO
	100 Vatios de tungs-	MANUAL
	teno incandescente.	Retardo de Tiempo 1, 5, 10 minutos
Capacidad del		HeathCo LLC se reserva el derecho de
Detector	. Hasta un máximo de	descontinuar productos y de cambiar espe-
	500 Vatios (4.1 A.) de tungsteno incandescente.	cificaciones a cualquier momento sin incurrir
		en ninguna obligación de tener que incorpo-
		rar nuevas características en los productos
		vendidos con anterioridad.

GUIA DE INVESTIGACION DE AVERIAS

SINTOMA	POSIBLE CAUSA		
La luz no	 El interruptor de luz está apagado. 		
se encien-	El faro está flojo o fundido.		
de.	3. El fusible está quemado o el cor-		
	tacircuitos está apagado.		
	 La desconexión de luz del día está en efecto. (Compruébelo al anochecer). 		
	 Alambrado incorrecto, si ésta es una nueva instalación. 		
	Apunte de nuevo el detector para cubrir las áreas deseadas.		
La luz se prende durante el	 El control de luz puede estar ins- talado en un lugar relativamente oscuro. 		
día.	 El control de luz está en fase de Prueba. (Fije el interruptor del con- trol a la posición de TIEMPO). 		

SINTOMA	OSIBLE CAUSA	
La luz se prende sin ninguna razón apa- rente.	El control de luz pue detectando animales pe el trásito de automóviles cione el detector). La Sensibilidad es dema (Reduzca la sensibilidad).	equeños o s. <i>(Reposi-</i> siado alta.
La luz se queda prendida continua- mente.	El control de luz está a hacia una fuente de calc un conducto de aire, de o hacia una superficie c brillante y que refleja (Reposicione el detecto El control de luz está Manual (Cámbiela a Au La Sensibilidad es dema (Reduzca la sensibilidad)	or tal como secadora on pintura el calor. r/). a en fase to). siado alta.
La luz se prende y se apaga.	 El calor que se refleja objetos pueden estar af detector. (Reposicione e. El control de luz está de Prueba y calentár prenderse y apagarse bajo estas condiciones el Aumento). 	ectando al detector). en fase ndose (El es normal

SERVICIO TÉCNICO

Favor de llamar al 1-800-858-8501 (sólo para hablar en inglés) para pedir ayuda antes de devolver el producto a la tienda.

Si tiene algún problema, siga esta guía. Usted puede también visitar nuestro sitio Web: **www.hzsupport.com.** Si el problema continúa, llame al **1-800-858-8501** (sólo para hablar en inglés), de 7:30 AM a 4:30 PM CST (L-V). Usted puede también escribir a:

HeathCo LLC P.O. Box 90045

Bowling Green, KY 42102-9045

ATTN: Technical Service (Servicio Técnico)

* Si se llama al Servicio Técnico, por favor tener lista la siguiente información: Número de Modelo, Fecha de compra y Lugar de compra.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.

GARANTÍA LIMITADA A 3 AÑOS

Esta es una "Garantía Limitada" que le da a Ud. derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Por un período de 3 años desde la fecha de compra, cualquier mal funcionamiento ocasionado por partes defectuosas de fábrica o mano de obra será corregido sin cargo para Ud.

No cubierto - Servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, bombillas, baterías, u otras partes fungibles no están cubiertas por esta garantía. Los Servicios no autorizados o modificaciones del producto o de cualquier componente que se provee invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, perdida de uso, servicio no autorizado, o costos de transporte de retorno.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados por HeathCo LLC y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O QUE LOS PRODUCTOS SE ADAPTEN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, Y ESPECIFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES Y CONSECUENTES.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEBERÍA SER LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR PARTE DE HEATHCO LLC POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANACIAS SEAN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud. **Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.**



Lanterne à détecteur de mouvement

Articles	Modèles
304016	SH-4170-BK-MP2
304018	SH-4170-SV-MP2



Des questions ou problèmes? Avant de vous rendre chez le détaillant, consultez la section Dépannage de ce guide ou communiquez avec le service technique au 1 800 858-8501 (en anglais seulement) du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 16 h 30, HNC,.

Caractéristiques

- Allume l'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté.
- Éteint automatiquement l'éclairage.
- Photocellule qui maintient l'éclairage éteint pendant la période de lumière du jour.

Contenu de l'emballage

- Lanterne
- Console de montage universelle facile à utiliser
- Ferrures de montage
- Serre-fils
- Certains modèles comprennent un ensemble facultatif de queue décorative

Exigences

- La commande d'éclairage nécessite une alimentation 120 volts c.a.
- Si vous désirez utiliser la priorité manuelle, la commande doit être branchée à un interrupteur.
- Certains codes de bâtiment locaux peuvent exiger que l'installation soit faite par un électricien qualifié.

FONCTIONNEMENT

Mode:	Temps en circuit :	En fonction :	
		jour nuit	
Essai	5 secondes	х х	
Auto	1, 5, ou 10 min.	Х	
Manuel	au choix, amanecer*	х	

^{*} Revient au mode automatique au lever du soleil.

Note: Après mise en circuit, attendre enfiron 1 1/2 minute pour que l'étalonnage du circuit soit complété.

ESSAI

Amener en position d'essai ON-TIME (TEST) l'interrupteur de temps en circuit (ON-TIME) du bas du détecteur.

AUTOMATIQUE

Amener l'interrupteur de temps en circuit (ON-TIME) à la position correspondant à 1, 5 ou 10 minutes.

ON-TIME

PRIORITÉ MANUELLE

Le mode manuel ne fonctionne que la nuit parce que la lumière du jour remet le capteur en mode AUTO.

Mettre l'interrupteur hors circuit pendant une seconde, plus en circuit pour alterner entre les modes AUTO et MANUFI

Le mode manuel ne fonctionne que lorsque l'interrupteur ON-TIME est aux positions 1, 5 ou 10.




hors circuit pendant 1 seconde, puis ...



... à nouveau en circuit

Résumé du mode de commutation




* Si vous ne savez plus dans quel mode se trouve l'appareil, couper l'alimentation pendant une minute puis la rétablir. Après le temps d'étalonnage, la commande reviendra au mode AUTO.


INSTALLATION

Temps estimatif d'installation : 30 minutes. Articles nécessaires à l'installation (non fournis):

- Tournevis à lame droite et cruciforme (Phillips)
- Pinces
- Pinces à dénuder ou à couper
- Lunettes de protection
- Lampe électrique
- Produit de calfeutrage à base de silicone Pour un rendement optimal, montez le luminaire à environ 1,8 m au-dessus du sol.

A MISE EN GARDE: Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible.





à la boîte de ionction.


Ce luminaire vous est fourni avec un support universel; déjà fixé au luminaire, ce support convient à la majorité des boîtes de raccordement électrique.

Toutefois, si les rainures de la plaque de montage ne correspondent pas aux trous des vis de la boîte :

- Retirez les vis de fixation au luminaire de la plaque de montage. Note : Ne retirez pas la vis de mise à la terre.
- Fixez la « rallonge » du fil de terre à la vise de mise à la terre de la plaque de montage (consultez la section Méthode de mise à la terre recommandée pour plus de détails).
- Retournez la plaque de montage.
- Faites tourner la plaque de montage de sorte que l'orifice de passage des fils se trouve dans le coin supérieur droit. Note : L'orifice de passage des fils de la plaque de montage doit être placé comme illustré ci-dessous pour permettre le passage des fils à l'arrière du luminaire.

598-1369-00 18

 Remettez en place les vis de fixation au luminaire et la vis de mise à la terre, puis fixez la plaque de montage à la boîte de raccordement, comme illustré.




Tel qu'expédié

Plaque retournée, après rotation


CÂBLAGE

Note: Tous les fils doivent être installés dans un conduit ou un autre dispositif acceptable, conformément au Code national de l'électricité. Contactez un électricien qualifié pour toute question relative à la pertinence de l'installation.

AVERTISSEMENT: NE PAS raccorder le fil ROUGE à moins que vous ne vouliez commander d'autres luminaires au moyen du détecteur de mouvement.



Une lanterne à détecteur de mouvement



Deux lanternes à détecteur de mouvement


□ Torsadez ensemble les fils de la boîte de jonction et ceux du luminaire comme indiqué ci-dessous. Utilisez des serre-fils. Si la boîte de jonction est en métal, vous pourriez nécessiter une «queue de cochon» verte. Si vous avez des doutes sur la méthode de mise à la terre, consultez votre code du bâtiment.

Branchez les fils du luminaire aux fils dans la boîte de raccordement. Torsadez ces fils ensemble, puis ajoutez-y un connecteur de fils.



Méthode de mise à la terre recommandée

Utilisez une «queue de cochon» verte (non fournie) et torsadez-en une extrémité avec le fil nu du luminaire et le fil de terre de la boîte de jonction. Utilisez un serre-fils. Fixez l'autre extrémité de la «queue de cochon» avec la vis de terre (GND) sur la plaque de montage.



598-1369-00

CÂBLAGE FACULTATIF


Ce luminaire est pourvu d'un capteur de 500 W. Comme ce luminaire ne consomme que 100 W, le capteur peut commander 400 W d'éclairage supplémentaire.

Lorsque vous déterminez l'intensité que peut supporter un luminaire, ne vous contentez pas de simplement lire l'intensité indiquée sur l'ampoule. Recherchez l'étiquette indiquant le wattage d'ampoule maximal de l'appareil.

Une fois que vous avez choisi les luminaires à raccorder et déterminé leur intensité maximale respective, additionnez les intensités. Par exemple, si vous avex 3 appareils dont l'intensité est 100 Watts, 150 Watts et 75 Watts respectivement, la charge totale est 325 Watts.

Diagramme de câblage 1 – Câblage d'un luminaire standard : Dénudez le fil rouge du détecteur de mouvement et raccordez-le au fil noir du luminaire standard. Branchez tous les fils blancs ensemble. L'intensité maximale ne doit pas dépasser 500 Watts (4,1 A).


Diagramme de câblage 2 – Câblage d'un autre luminaire à détecteur de mouvement (Maître / Satellite) : Dénudez le fil rouge des deux luminaires. Branchez le fil rouge du luminaire de commande (maître) aux fils rouge et noir du luminaire commandé (satellite). Branchez tous les fils blancs ensemble. L'intensité maximale ne doit pas dépasser 500 Watts (4,1 A).




Il est aussi possible de raccorder deux luminaires à détection de mouvement de sorte que l'un ou l'autre des appareils allume simultanément les deux luminaires (double circuit maître). Il est recommandé que seuls des gens possédant une grande expérience de l'électricité tentent de réaliser cette configuration. Avant d'entreprendre ce type de câblage, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle au 1 800 858-8501 (service en anglais seulement). Si le câblage d'une installation à deux luminaires principaux n'est pas exécuté correctement, il pourrait entraîner la destruction des deux luminaires à détection de mouvement et annuler votre garantie. Nous nous excusons de ne pas pouvoir répondre à vos questions en français par téléphone.

COMPLÉTEZ L'INSTALLATION


☐ S'assurer que les fils du luminaire suivent le *passage des fils* et qu'aucun d'eux ne soit pincé.



- ☐ Calfeutrer la surface de montage du luminaire avec un scellant silicone résistant aux intempéries.
- ☐ Installer une ampoule de 100 watts max.
- ☐ Installer l'ensemble supérieur s'il y a lieu. Fixer l'ensemble avec des vis décoratives.
- Si vous n'installez pas l'ensemble de queue décorative optionnel, installez l'écrou décoratif au bas du luminaire maintenant.




Ensemble supérieur 4162



Ensemble facultatif

☐ S'il y a lieu, installer la queue décorative comme illustré ci-dessous.



ESSAIS

 Mettre en circuit le disjoncteur et l'interrupteur d'éclairage.

Note: Le capteur doit se réchauffer 1 ½ minute avant de pouvoir détecter le mouvement. Lorsque l'appareil est mis en circuit, attendre 1 ½ minute.


Placez le commutateur SENSITIVITY en position médiane et le commutateur ON-TIME à TEST.





Éviter de pointer l'appareil:


- Sur des flaques d'eau ou des objets dont la température change rapidement. Ces sources peuvent causer des déclenchements intempestifs.
- Vers des zones où des animaux ou la circulation risquent de déclencher l'appareil.
- Sur des objets avoisinants de grande dimension et de couleur claire. La réflexion pourrait déclencher la fonction de mise hors circuit à la lumière du jour. Ne pas pointer d'autres sources lumineuses sur la commande d'éclairage.



Portée maximale

Angle de couverture maximale

Le détecteur est moins sensible au mouvement dans sa direction.





Le moins sensible

Le plus sensible

Marcher dans la zone de couverture et noter à quel endroit l'éclairage se déclenche. Déplacer la tête du détecteur vers la gauche, le droit ou le côté pour modifier la zone de couverture.

Note: Saisir le détecteur seulement de la façon indiquée et tourner tout l'ensemble. Toute autre façon de faire pourrait endommager le détecteur. Ne pas le forcer au-delà des butées.





- Régler la sensibilité (SENSITIVITY) selon les besoins. Une trop grande sensibilité pourrait causer des déclenchements intempestifs.
- □ Réglez, à votre goût, le TEMPS de fonctionnement du luminaire après détection du mouvement (1, 5 ou 10 minutes).

FICHE TECHNIQUE

	on la température	Modes de fonctionnement	. Essai, automatique et
	vironnante)		priorité manuelle
Angle de détectionJus	squ'à 150°	Minuterie	. 1, 5 ou 10 minutes
inca Capacité du capteur . Jus ma: à in	um Tungstène à andescence. squ'à 500 W (4,1 A) eximum Tungstène ncandescence	tout produit et d'en cha en tout temps et sai obligation que ce soit	ve le doit d'abandonner inger les spécifications, ns contracter quelque quant à l'incorporation ristiques aux produits
Courant requis120	0 V c.a., 60 Hz.		

GUIDE DE DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE
La lamna na	L'interrupteur d'éclairage est en
La lampe ne s'allume pas.	 L'interrupteur d'éclairage est en position hors circuit.
	2. L'ampoule au quartz est desser- rée ou grillée.
	Le fusible du circuit a sauté ou le disjoncteur est en position hors circuit.
	 La fonction de mise hors circuit à la lumière du jour est engagée. (Revérifier quand il fait nuit).
	5. Mauvais câblage, s'il s'agit d'une nouvelle installation.
	 Mauvaise orientation. (Réorienter le détecteur pour obtenir la couverture désirée).
La lampe s'allume le jour.	La commande d'éclairage est installée dans un endroit relati- vement sombre.
	 La commande d'éclairage est en mode essai. (Placer l'inter- rupteur ON-TIME à 1, 5 ou 10 minutes.)
La lampe s'allume sans raison apparente.	La commande d'éclairage peut détecter de petits animaux, des arbres agités par le vent ou la circulation automobile. (Réorien- ter le détecteur).
	2. Le réglage de portée est trop élevé. (Réduisez la portée).

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE
La lampe reste allumées conti- nuellement.	1. Le détecteur de la commande d'éclairage pointe vers une source de chaleur comme un évent d'aération, un évent de sécheuse ou une surface peinte de couleur vive réfléchissant la chaleur. (Réorienter le détecteur). 2. La commande d'éclairage est en mode Manuel (faites-la passer au mode Auto). 3. Le réglage de portée est trop élevé. (Réduisez la portée).
La lampe clignote.	 La chaleur qui est réfléchie par d'autres objets peut affecter la commande d'éclairage. (Réo- rienter le détecteur). La commande d'éclairage est en mode essai et se réchauffe (Le clignotement est normal dans ces deux cas).

SERVICE TECHNIQUE

Veuillez faire le 1 800 858-8501 (service en anglais seulement) pour obtenir de l'aide avant de retourner l'article au magasin.

En cas de problème, suivez ce guide. Vous pouvez aussi visiter notre site Web à **www. hzsupport.com.** Si le problème persiste, composez* le **1 800 858-8501** (service en anglais seulement), entre 7 h 30 et 16 h 30, HNC, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi écrire au :

HeathCo LLC P.O. Box 90045

Bowling Green, KY 42102-9045

ATTN: Technical Service (Service technique)

* Lors d'un appel au service technique, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main : numéro du modèle, date d'achat et endroit de l'achat.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit.

Veuillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Il s'agit d'une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d'oeuvre sera corrigée gratuitement.

Exclusions de la garantie - Réparations, réglage et calibrage dus à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les ampoules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts par cette garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d'un ou l'autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie n'inclut pas le remboursement pour le dérangement, l'installation, le réglage, la perte d'utilisation, le service non autorisé ou les frais d'expédition pour le renvoi de la marchandise.

La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDITION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L'EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFI-QUEMENT DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES. LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QU'ELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. Veuillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.